







マイコンメータS

表示と処置

表 示	ガスが止まった理由	処 置
 ガス止	大量のガスが流れたため	お部屋のガス栓をすべて閉め、漏れたガスをはき出し復帰操作を行なってください。 LPガス販売店にご連絡ください。
 ガス止	長時間ガスが流れたため	
 ガス止	警報器が鳴ったため 感震器が作動したため	
 ガス止P	ガスの圧力が低下したため	
	わずかなガスが長時間流れたため	
	電池電圧が低下したため	

上記以外の表示をしているときは、LPガス販売店にご連絡ください。

LPガス販売店
